

## ENGLISH

### SAFETY INSTRUCTION

1. Do not dispose of torch in fire or water, or with household waste. Return exhausted torch to your local collection or recycling point.
2. Do not expose to heavy rain or water
3. Do not store the torch in temperatures over 40°C

### WARNING:

Do not stare directly into the light beam emitted; this may cause damage to eyesight!

### LIGHT FUNCTIONS:

1. Normal/bright light ( 1x click)
2. Motion sensor (2x click)
3. Off (3x click)

## ESPAÑOL

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. No depositar la linterna en el fuego o el agua. Depositar la linterna agotada a su punto de reciclaje.
2. No exponer bajo fuerte lluvia o agua
3. No depositar la linterna en temperaturas superiores a 40°C

### ATENCIÓN:

No miren directamente a la luz, puede causar daño a los ojos!

### FUNCIONES LUZ:

1. Luz brillo/normal (clic 1x)
2. Sensor de movimiento (clic 2x)
3. Desactivado (clic 3x)

## SVENSKA

### SÄKERHETSANVISNINGAR

- 1 Kasta inte ficklampan i eld, vatten eller tillsammans med hushållssoporna. Släng förbrukad ficklampa i rätt behållare för källsortering eller returnera den till Din lokala återvinningsstation.
- 2 Utsätt inte ficklampan för kraftigt regn eller vatten
- 3 Förvara inte ficklampan i temperatur över 40°C

### VARNING:

Titta inte direkt in i lampornas ljus, detta kan skada dina ögon!

### LYSFUNKTIONER:

1. Normal/starkt ljus ( 1x klick)
2. Rörelsesensor (2x klick)
3. Av (3x klick)

## POLSKI

### INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA

1. Nie wrzucać latarki do ognia, wody, ani do odpadów z gospodarstwa domowego. Zużyta latarkę należy oddawać do lokalnego punktu odbioru lub punktu recyklingu.
2. Nie wystawiać na działanie ulewnego deszczu lub wody.
3. Nie przechowywać latarki w temperaturze powyżej 40°C.

### OSTRZEŻENIE:

Nie spoglądać bezpośrednio na światło diod LED, może to spowodować uszkodzenie oczu

### FUNKCJE LAMPY:

1. Normalne światło (naciskać 1x)
2. Czujnik ruchu (naciskać 2x)
3. Wyłącz (naciskać 3x)

# XDCOLLECTION

## USB-rechargeable motion sensor LED light medium



Copyright© XD P513.00X

## NEDERLANDS

### VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

1. Niet in vuur, water, of met huisvuil weggooien. Na uitwerking van de lamp bij een lokaal inzamel- of recyclepunt inleveren.
2. Niet aan hevige regenval of water blootstellen
3. Niet bewaren onder temperaturen boven 40°C

### ATTENTIE:

Niet direct in lichtbron kijken. Gevaar voor oogbeschadiging!

### LAMP FUNCTIES:

1. Normaal licht (1x klikken)
2. Bewegingssensor (2x klikken)
3. Uit (3x klikken)

## DEUTSCH

### SICHERHEITSANLEITUNG

1. Taschenlampe nicht im Feuer, Wasser oder Restmüll entsorgen. Gebrauchte Taschenlampen bitte bei Ihrem örtlichen Wertstoffhof abgeben.
2. Lampe nicht starkem Regenfall oder Wasser aussetzen.
3. Lampe nicht bei Temperaturen über 40°C lagern.

### ACHTUNG:

Nicht direkt ins Licht schauen um eventuelle Augenschäden zu vermeiden!

### LICHT FUNKTIONEN:

1. Normales / helles Licht (1 x Klicken)
2. Bewegungssensor (2x Klicken)
3. Aus (3x Klicken)

## FRANÇAIS

### REGLES DE SECURITE:

1. Ne pas mettre la lampe au contact du feu ou de l'eau et ne pas les jeter avec les ordures ménagères normales. Déposer les piles usagées dans un point spécialement prévu à cet effet: votre point local récupération des déchets spéciaux ou de recyclage des matériaux nocifs.
2. Ne pas exposer la lampe sous forte pluie
3. Ne pas conserver la lampe à une température excédant 40°.

### ATTENTION :

Ne pas regarder fixement et directement dans le faisceau émis par la lampe. Ceci pourrait provoquer des lésions oculaires.

### FONCTIONS D'ÉCLAIRAGE :

1. Lumière normale (1x clic)
2. Détecteur de mouvement (2x clic)
3. Désactivé (3x clic)

## ITALIANO

### ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

1. Non gettare le batterie nel fuoco o nell'acqua né nella spazzatura di casa. Smaltirle negli appositi centri di raccolta per batterie esauste.
2. Non esporre all'acqua o a forti piogge.
3. Non tenerle in luoghi con temperatura superiore ai 40°C.

### ATTENZIONE:

Non fissare direttamente con gli occhi la luce: potrebbe provocare danni gravi !

### MODALITÀ DI LUCE:

1. Luce normale (1x clic)
2. Sensore di movimento (2x clic)
3. Disattivato (clic 3x)

