


PACIFIC GROVE SPEAKER
USER MANUAL

CONTENT

| | | |
|------------|-------|-------|
| English | _____ | p. 3 |
| Nederlands | _____ | p. 7 |
| Deutsch | _____ | p. 11 |
| Français | _____ | p. 15 |
| Español | _____ | p. 19 |
| Svenska | _____ | p. 23 |
| Italiano | _____ | p. 27 |
| Polski | _____ | p. 31 |

ENGLISH



DEVICE LAYOUT

1. Lanyard
2. +: Volume up button: next song, increase the volume.
3. -: Volume down button: previous song, decrease the volume.
4. Bluetooth button: switch the playing mode
5. Pause button: play, pause, answer call, TWS.
6. Power button: power on/off, RGB Light Control.
7. Battery level indicator.
8. Bluetooth indicator light.
9. Type-C charging port.
10. AUX IN port.
11. TF Slot.
12. Microphone.

CHARGING THE SPEAKER

Connect the supplied charging cable to the charging input of the speaker and to a USB charger.

The LED indicators will light up in turn during charging. 3 LED indicators will stay on when the speaker is fully charged.

HOW TO USE

If you want to pair your mobile device with the speaker, please make sure the BT mode on your device is switched on. Switch the power on/off button on to pair the device. After doing so the speaker will be visible in the Bluetooth devices overview of your device. Please select "Urban Vitamin Pacific Grove" to pair your mobile device with the speaker.

PLAYING MODE

Short press the bluetooth button to switch between different playing mode BT, TF or AUX.

EQ MODE

Double press bluetooth button to switch different EQ mode: STANDARD, BASS, 3D.

RGB LIGHT

Short Press power button to turn the RGB light ON and OFF.

Play Music: RGB lights flash with the rhythm of the music.

Pause: RGB light breathes slowly.

Short press power button to switch 3 modes of RGB light.

MULTIPOINT CONNECTION

1: Turn on both speakers.

2: Press and hold the Play/Pause-button on one of the speakers for about 2 seconds until you hear a “beep” sound. The primary speaker is the speaker that you operated the Play/Pause-button of this speaker for pairing initially.

3: Release Play/Pause button. It can take a few more seconds before the speakers connect to each other. Check the indicator lights to distinguish L/R channel. The white light on one speaker is flashing white for every 3 seconds. That is the left channel (the primary speaker); the white light on the other speaker is solid white that should be the right channel).

4: Go into the Bluetooth menu on your smartphone and pair the speakers with your phone by selecting the speaker model number (it will only display 1 number which is both combined into one).

MULTIPOINT DISCONNECTION

Press and hold the Play/Pause-button on one of the speakers for about 2 seconds until you hear a “beep” sound.


SPECIFICATIONS

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Speaker driver (mm) | 45mm*2 + 67mm |
| S/N Ratio (dB) | 85dB |
| Continuous playing time | 8 hours |
| Charging time | 3.5 |
| Waterproof level | IPX7 |
| Battery capacity Speaker | 3500 mAh |
| Mic function | yes |
| Pick up function | yes |
| BT version | 5.0 |
| BT pairing name | Urban Vitamin Pacific Grove |
| Output | 30W |
| Input | 5V/2.0A |

NOTICE

1. Keep the product dry; do not place the product in damp places.
2. Keep out of direct sunlight and high temperatures. High temperatures may result in damage.
3. Keep out of cold temperatures, this will help avoid internal damage.
4. Do not disassemble the product.
5. Avoid dropping the product.
6. Do not continue to charge the product over 10 hours.
7. When charging use the Type-C charging cable that came with the product.
8. Only charge with devices rated and marked with 5V to avoid damage to the speaker.
9. Battery life and number of charge cycles varies by use and settings.
10. Keep away from small children. This is not a toy.

NEDERLANDS



OVERZICHT APPARAAT

1. Lanyard
2. +: Volume omhoog knop: volgend nummer, volume verhogen.
3. -: Volume omlaag knop: vorig nummer, volume verlagen.
4. Bluetooth knop: schakel de afspeelmodus.
5. Pauze knop: afspelen, pauzeren, oproep beantwoorden, TWS.
6. Aan/uit knop: aan/uit, RGB-lichtbediening.
7. Batterijniveau-indicator.
8. Bluetooth-indicatorlampje.
9. Type-C oplaadpoort.
10. AUX IN poort.
11. TF-sleuf.
12. Microfoon.

DE LUIDSPREKER OPLADEN

Sluit de meegeleverde oplaadkabel aan op de oplaadgang van de luidspreker en op een USB-oplader.

De LED-indicatoren zullen één voor één oplichten tijdens het opladen. 3 LED-indicatoren blijven aan wanneer de luidspreker volledig is opgeladen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Als je je mobiele apparaat aan de speaker wilt koppelen, zorg dan dat de Bluetooth-modus op je apparaat is ingeschakeld. Zet de luidspreker aan met de aan/uit-knop om het apparaat te koppelen. De luidspreker wordt vervolgens in de lijst met BT-apparaten weergegeven. Selecteer "Urban Vitamin Pacific Grove" om je mobiele apparaat aan de luidspreker te koppelen.

SPEELMODUS

Druk kort op de Bluetooth-knop om te schakelen tussen verschillende speelmodi: BT, TF of AUX.

EQ-MODUS

Druk dubbel op de Bluetooth-knop om verschillende EQ-modi te schakelen: STANDAARD, BASS, 3D.

RGB-LICHT

Druk kort op de aan/uit-knop om het RGB-licht AAN en UIT te zetten.

Speel muziek: RGB-lampjes flitsen op het ritme van de muziek.

Pauze: RGB-licht in een langzame ademhalingsbeweging.

Druk kort op de aan/uit-knop om 3 modi van het RGB-licht te schakelen.

MULTIPOINT VERBINDING

1: Zet beide luidsprekers aan.

2: Druk de Afspelen/Pauzeren-knop op één van de luidsprekers in en houd deze ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat u een "piep" hoort. De primaire luidspreker is de luidspreker waarop u aanvankelijk de Afspelen/Pauzeren-knop heeft bediend om deze te koppelen.

3: Laat de Afspelen/Pauzeren-knop los. Het kan nog enkele seconden duren voordat de luidsprekers verbinding maken met elkaar. Controleer de indicatielampjes om het L/R-kanaal te onderscheiden. Het witte licht op één luidspreker knippert wit om de 3 seconden. Dat is het linker kanaal (de primaire luidspreker); het witte licht op de andere luidspreker brandt continu wit, dat zou het rechter kanaal moeten zijn.

4: Ga naar het Bluetooth-menu op uw smartphone en koppel de luidsprekers met uw telefoon door het luidsprekernummer te selecteren (er wordt slechts één nummer weergegeven dat beide combineert).

MULTIPOINT ONTKOPPELING


Druk de Afspelen/Pauzeren-knop op één van de luidsprekers in en houd deze ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat u een "piep" hoort.

| SPECIFICATIES | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Speakerschijf (mm) | 45mm*2 + 67mm |
| Signaal-ruisverhouding (dB) | 85 dB |
| Onafgebroken afspeeltijd | 8 uur |
| Oplaadtijd | 3,5 uur |
| Batterijcapaciteit speaker | 3500 mAh |
| Microfoon | ja |
| Functie telefoon beantwoorden | ja |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| BT naam voor koppelen | Urban Vitamin Pacific Grove |
| Uitgang: | 30W |
| IPX | IPX7 |
| Input | 5V/2.0A |

OPMERKINGEN

1. Houd het product droog; bewaar het niet op een vochtige plaats.
2. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht en hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen het product beschadigen.
3. Stel het product niet bloot aan koude temperaturen. Hierdoor kan interne schade worden voorkomen.
4. Haal het product niet uit elkaar.
5. Laat het product niet vallen.
6. Laad het product niet langer op dan 10 uur achter elkaar.
7. Gebruik de meegeleverde Type-C kabel om het product op te laden.
8. Laad alleen op met apparaten die beoordeeld zijn en gemarkeerd zijn met 5V om schade aan de luidspreker te voorkomen.
9. De batterijduur en het aantal laadcycli variëren afhankelijk van het gebruik en de instellingen.
10. Buiten bereik van kleine kinderen houden. Dit is geen speelgoed.

DEUTSCH



LAYOUT DES GERÄTS

1. Schlüsselband
2. +: Lautstärke erhöhen Taste: nächster Song, Lautstärke erhöhen.
3. -: Lautstärke verringern Taste: vorheriger Song, Lautstärke verringern.
4. Bluetooth-Taste: Wechseln des Wiedergabemodus.
5. Pause-Taste: abspielen, pausieren, Anruf annehmen, TWS.
6. Ein-/Aus-Taste: Ein-/Ausschalten, RGB-Lichtsteuerung.
7. Batteriestatusanzeige.
8. Bluetooth-Statusleuchte.
9. Type-C-Ladeanschluss.
10. AUX IN Anschluss.
11. TF-Kartensteckplatz.
12. Mikrofon.

AUFLADEN DES LAUTSPRECHERS

Schließen Sie das mitgelieferte Ladekabel an den Ladeeingang des Lautsprechers und an ein USB-Ladegerät an.

Die LED-Anzeigen leuchten nacheinander auf, während das Gerät geladen wird. 3 LED-Anzeigen bleiben eingeschaltet, wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Wenn ein mobiles Gerät an den Lautsprecher gekoppelt werden soll, so ist darauf zu achten, dass am Gerät der BT-Modus eingeschaltet ist. Schalten Sie die Ein/Aus-Taste ein, um das Gerät zu koppeln. Danach erscheint der Lautsprecher in der Übersicht der Bluetooth-Geräte Ihres Geräts. Zum Koppeln des mobilen Geräts mit dem Lautsprecher bitte "Urban Vitamin Pacific Grove" auswählen.

WIEDERGABEMODUS

Drücken Sie kurz die Bluetooth-Taste, um zwischen verschiedenen Wiedergabemodi BT, TF oder AUX zu wechseln.

EQ-MODUS

Doppelt drücken Sie die Bluetooth-Taste, um verschiedene EQ-Modi umzuschalten: STANDARD, BASS, 3D.

RGB-LICHT

Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste, um das RGB-Licht EIN oder AUS zu schalten.

Musik abspielen: RGB-Lichter blinken im Rhythmus der Musik.

Pause: Das RGB-Licht zeigt eine langsame Atembewegung.

Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste, um 3 Modi des RGB-Lichts umzuschalten.

MULTIPOINT VERBINDUNG

1: Schalten Sie beide Lautsprecher ein.

2: Drücken und halten Sie die Wiedergabe/Pause-Taste an einem der Lautsprecher etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen "Piepton" hören. Der primäre Lautsprecher ist der Lautsprecher, auf dem Sie die Wiedergabe/Pause-Taste zuerst betätigt haben, um ihn zu koppeln.

3: Lassen Sie die Wiedergabe/Pause-Taste los. Es kann noch einige Sekunden dauern, bis die Lautsprecher miteinander verbunden sind. Überprüfen Sie die Anzeigen, um den L/R-Kanal zu unterscheiden. Das weiße Licht an einem Lautsprecher blinkt alle 3 Sekunden weiß. Das ist der linke Kanal (der primäre Lautsprecher); das weiße Licht am anderen Lautsprecher leuchtet durchgehend weiß, das sollte der rechte Kanal sein.

4: Gehen Sie im Bluetooth-Menü auf Ihrem Smartphone und koppeln Sie die Lautsprecher mit Ihrem Telefon, indem Sie die Lautsprechermodellnummer auswählen (es wird nur eine Nummer angezeigt, die beide kombiniert).

MULTIPOINT TRENUNG


Drücken und halten Sie die Wiedergabe/Pause-Taste an einem der Lautsprecher etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen "Piepton" hören.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Lautsprechertriebter (mm) | 45mm*2 + 67mm |
| Signal-/Rauschverhältnis (dB) | 85 dB |
| Wiedergabedauer (ununterbrochen) | 8 Stunden |
| Ladedauer | 3,5 Stunde |
| Batteriekapazität: | 3500 mAh |
| Mikrofonfunktion: | ja |
| Rufannahmefunktion: | ja |
| BT-Version: | 5.0 |
| BT Name für die Koppelung: | Urban Vitamin Pacific Grove |
| Ausgang: | 30W |
| IPX | IPX7 |
| Input | 5V/2.0A |

HINWEIS

1. Das Produkt trocken halten. Das Produkt nicht an feuchte Stellen legen.
2. Vor direktem Sonnenlicht und hohen Temperaturen schützen. Hohe Temperaturen können Schäden verursachen.
3. Vor kalten Temperaturen schützen. Dadurch lassen sich Schäden im Inneren vermeiden.
4. Das Produkt nicht zerlegen.
5. Das Produkt nicht fallen lassen.
6. Das Produkt nicht mehr als 10 Stunden lang laden.
7. Zum Aufladen das mit das Produkt mitgelieferte Typ-C Ladekabel verwenden.
8. Laden Sie nur mit Geräten, die mit 5V bewertet und markiert sind, um Schäden am Lautsprecher zu vermeiden.
9. Die Akkulaufzeit und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.
10. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Dies ist kein Spielzeug.



PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

1. Lanière
2. + : Bouton de volume plus fort : morceau suivant, augmenter le volume.
3. - : Bouton de volume moins fort : morceau précédent, diminuer le volume.
4. Bouton Bluetooth : changer le mode de lecture.
5. Bouton de pause : lire, mettre en pause, répondre à l'appel, TWS.
6. Bouton d'alimentation : allumer/éteindre, contrôle de la lumière RGB.
7. Indicateur de niveau de batterie.
8. Témoin lumineux Bluetooth.
9. Port de charge de type C.
10. Port AUX IN.
11. Fente pour carte TF.
12. Microphone.

CHARGEMENT DU HAUT-PARLEUR

Connectez le câble de charge fourni à l'entrée de charge du haut-parleur et à un chargeur USB.

Les indicateurs LED s'allumeront successivement pendant la charge. 3 indicateurs LED resteront allumés lorsque le haut-parleur sera complètement chargé

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Si vous souhaitez appairier votre appareil mobile au haut-parleur, veuillez vous assurer que le mode BT de votre appareil est activé. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour effectuer l'appariement. Le haut-parleur apparaîtra alors dans la liste des appareils Bluetooth de votre téléphone. Veuillez sélectionner "Urban Vitamin Pacific Grove" pour appairier votre appareil mobile au haut-parleur.

MODE DE LECTURE

Appuyez brièvement sur le bouton Bluetooth pour passer entre les différents modes de lecture BT, TF ou AUX.

MODE EQ

Double-cliquez sur le bouton Bluetooth pour changer de mode EQ : STANDARD, BASS, 3D.

LUMIÈRE RGB

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre la lumière RGB.

lecture de musique : les lumières RGB clignotent au rythme de la musique.

Pause : la lumière RGB effectue un mouvement de respiration lent.

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour passer entre les 3 modes de lumière RGB.

CONNEXION MULTIPOINT

1: Allumez les deux enceintes.

2: Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Lecture/Pause sur l'une des enceintes pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un son "bip". L'enceinte principale est celle sur laquelle vous avez actionné le bouton Lecture/Pause pour l'appairer initialement.

3: Relâchez le bouton Lecture/Pause. Il peut s'écouler quelques secondes supplémentaires avant que les enceintes se connectent entre elles. Vérifiez les voyants pour distinguer les canaux G/D. La lumière blanche sur une enceinte clignote toutes les 3 secondes. C'est le canal gauche (l'enceinte principale) ; la lumière blanche sur l'autre enceinte est fixe, cela devrait être le canal droit.

4: Accédez au menu Bluetooth de votre smartphone et appairez les enceintes avec votre téléphone en sélectionnant le numéro de modèle de l'enceinte (il n'affichera qu'un seul numéro qui combine les deux).

DÉCONNEXION MULTIPOINT

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Lecture/Pause sur l'une des enceintes pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un son "bip".


SPÉCIFICATIONS

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Haut-parleur (mm) | 45mm*2 + 67mm |
| Rapport signal/bruit (dB) | 85 dB |
| Autonomie de lecture | 8 heure |
| Temps de chargement | 3,5 heure |
| Capacité de la batterie | 3500 mAh |
| Fonction micro | oui |
| Fonction de décrochage | oui |
| Version BT | 5.0 |
| BT Nom de l'appariement: | Urban Vitamin Pacific Grove |
| Puissance: | 30W |
| IPX | IPX7 |
| Input | 5V/2.0A |

REMARQUE

1. Garder le produit au sec ; ne pas le placer dans des endroits humides.
2. Le tenir en dehors de la lumière directe du soleil et des fortes températures afin de ne pas l'endommager.
3. Tenir à l'écart des basses températures afin d'éviter tout endommagement interne.
4. Ne pas désassembler le produit.
5. Éviter de laisser tomber le écouteurs.
6. Ne pas charger le écouteurs pendant plus de 10 heures.
7. Utiliser le câble de charge Type-C inclus avec le écouteurs pour le charger.
8. Ne chargez qu'avec des appareils notés et marqués avec 5V pour éviter d'endommager le haut-parleur.
9. L'autonomie de la batterie et le nombre de cycles de charge varient en fonction de l'utilisation et des paramètres.
10. Tenir hors de portée des petits enfants. Ce n'est pas un jouet.

ESPAÑOL



5.

DISEÑO DEL DISPOSITIVO

1. Lanyard (cinta para colgar)
2. +: Botón de subir volumen: siguiente canción, aumentar el volumen.
3. -: Botón de bajar volumen: canción anterior, disminuir el volumen.
4. Botón de Bluetooth: cambiar el modo de reproducción.
5. Botón de pausa: reproducir, pausar, contestar llamada, TWS (True Wireless Stereo).
6. Botón de encendido: encender/apagar, control de luz RGB.
7. Indicador de nivel de batería.
8. Luz indicadora de Bluetooth.
9. Puerto de carga Tipo C.
10. Puerto AUX IN.
11. Ranura para tarjeta TF.
12. Micrófono.

CARGA DEL ALTAVOZ

Conecta el cable de carga suministrado al puerto de carga del altavoz y a un cargador USB.

Los indicadores LED se iluminarán sucesivamente durante la carga. 3 indicadores LED permanecerán encendidos cuando el altavoz esté completamente cargado.

INSTRUCCIONES DE USO

Si desea vincular su dispositivo móvil al altavoz, asegúrese de que el modo Bluetooth de su dispositivo móvil esté encendido. Toque el botón de encendido/apagado para vincular el dispositivo. A continuación, el altavoz estará visible en la lista de dispositivos Bluetooth de su dispositivo. Seleccione "Urban Vitamin Pacific Grove" para vincular su dispositivo móvil al altavoz.

MODO DE REPRODUCCIÓN

Presiona brevemente el botón Bluetooth para cambiar entre los diferentes modos de reproducción BT, TF o AUX.

MODO EQ

Presiona dos veces el botón Bluetooth para cambiar entre los diferentes modos EQ: ESTÁNDAR, BASS, 3D.

LUZ RGB

Presiona brevemente el botón de encendido para encender y apagar la luz RGB.

Reproducción de música: las luces RGB parpadean al ritmo de la música.

Pausa: la luz RGB realiza un movimiento de respiración lento.

Presiona brevemente el botón de encendido para cambiar entre los 3 modos de luz RGB.

CONEXIÓN MULTIPPOINT

1: Enciende ambos altavoces.

2: Presiona y mantén pulsado el botón de Reproducir/Pausa en uno de los altavoces durante aproximadamente 2 segundos hasta que escuches un sonido de "pitido". El altavoz principal es el altavoz en el que operaste el botón de Reproducir/Pausa para emparejarlo inicialmente.

3: Suelta el botón de Reproducir/Pausa. Puede pasar unos segundos más antes de que los altavoces se conecten entre sí. Verifica las luces indicadoras para distinguir los canales I/D. La luz blanca en uno de los altavoces parpadea cada 3 segundos. Ese es el canal izquierdo (el altavoz principal); la luz blanca en el otro altavoz es sólida, lo que debería ser el canal derecho.

4: Ve al menú de Bluetooth en tu teléfono inteligente y empareja los altavoces con tu teléfono seleccionando el número de modelo del altavoz (solo mostrará un número que combina ambos).

DESCONEXIÓN MULTIPPOINT

Presiona y mantén pulsado el botón de Reproducir/Pausa en uno de los altavoces durante aproximadamente 2 segundos hasta que escuches un sonido de "pitido".

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación del altavoz (mm)

Relación S/R (dB)

Tiempo de reproducción continua de

Tiempo de carga

Capacidad de la batería:

Función de micrófono:

Función Responder llamada:

Versión de BT:

BT Nombre de vinculación:

Salida:

IPX

Input

45mm*2 + 67mm

85 dB

8 horas

3.5 hora

3500 mAh

sí

sí

5.0

Urban Vitamin Pacific Grove

30W


IPX7

5V/2.0A

AVISO

1. Mantenga el producto seco; no lo coloque en lugares húmedos.
2. Manténgalo alejado de la luz solar directa y las altas temperaturas. Su exposición a altas temperaturas puede provocar daños.
3. Manténgalo alejado de bajas temperaturas, a fin de evitar daños internos.
4. No desmonte el producto.
5. Evite dejar caer los auriculares.
6. No cargue el auricular durante más de 10 horas.
7. Durante la carga, utilice el cable de carga Tipo-C incluido con los auriculares.
8. Cargue solo con dispositivos calificados y marcados con 5V para evitar dañar el altavoz.
9. La vida útil de la batería y el número de ciclos de carga varían según el uso y la configuración.
10. Mantener fuera del alcance de los niños pequeños. Esto no es un juguete.

SVENSKA



ENHETENS LAYOUT

1. Nackrem
2. +: Volym upp-knapp: nästa låt, öka volymen.
3. -: Volym ner-knapp: föregående låt, sänka volymen.
4. Bluetooth-knapp: växla spelläge.
5. Pausknapp: spela, pausa, svara på samtal, TWS.
6. Strömbrytare: på/av, RGB-ljusstyrning.
7. Batterinivåindikator.
8. Bluetooth-indikatorljus.
9. USB-C-laddningsport.
10. AUX IN-port.
11. TF-kortplats.
12. Mikrofon.

LADDA HÖGTALAREN

Anslut den medföljande laddningskabeln till högtalarens laddningsingång och till en USB-laddare.

LED-indikatorerna kommer att lysa upp i tur och ordning under laddningen. 3 LED-indikatorer kommer att vara påslagna när högtalaren är fulladdad.

ANVÄNDNING

Kontrollera att Bluetooth-läget på din enhet är på om du vill parkoppla mobilenheten med högtalaren. Slå på strömbrytaren för att parkoppla enheten. Därefter syns högtalaren i din enhets översikt över Bluetooth-enheter. Markera "Urban Vitamin Pacific Grove" för att parkoppla mobilenheten med högtalaren.

SPELLÄGE

Tryck kort på Bluetooth-knappen för att växla mellan olika spellägen BT, TF eller AUX.

EQ-LÄGE

Dubbeltryck på Bluetooth-knappen för att växla mellan olika EQ-lägen: STANDARD, BASS, 3D.

RGB-LJUS

Tryck kort på strömbrytaren för att slå på och av RGB-ljuset.

Spela musik: RGB-lampor blinkar i takt med musiken.

Paus: RGB-ljuset visar en långsam andningsrörelse.

Tryck kort på strömbrytaren för att växla mellan 3 lägen för RGB-ljuset.

MULTIPOINT ANSLUTNING

1: Slå på båda högtalarna.

2: Tryck och håll ned Play/Paus-knappen på en av högtalarna i cirka 2 sekunder tills du hör en "pip" -ljud. Primärhögtalaren är den högtalare som du använde Play/Paus-knappen på för att para ihop den från början.

3: Släpp Play/Paus-knappen. Det kan ta några sekunder till innan högtalarna ansluter till varandra. Kontrollera indikatorlamporna för att särskilja L/R-kanalen. Det vita ljuset på en högtalare blinkar vitt var tredje sekund. Det är vänster kanal (primärhögtalaren); det vita ljuset på den andra högtalaren är fast vitt, vilket bör vara höger kanal.

4: Gå in i Bluetooth-menyn på din smartphone och para ihop högtalarna med din telefon genom att välja högtalarmodellnumret (det kommer bara att visa 1 nummer som kombinerar båda).

MULTIPOINT FRÄNKOPPLING

Tryck och håll ned Play/Paus-knappen på en av högtalarna i cirka 2 sekunder tills du hör en "pip" -ljud.


SPECIFIKATIONER

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Högtalardrivenhet (mm) | 45mm*2 + 67mm |
| S/N-förhållande (dB) | 85 dB |
| Kontinuerlig spelningstid | 8 timmer |
| Laddningstid | 3,5 timme |
| Batterikapacitet: | 3500 mAh |
| Mikrofonfunktion: | ja |
| Pick-up-funktion: | ja |
| BT-version: | 5.0 |
| BT Parkopplingsnamn: | Urban Vitamin Pacific Grove |
| Uteffekt: | 30W |
| IPX | IPX7 |
| Input | 5V/2.0A |

NOTERING

1. Produkten måste hållas torr och får inte placeras i fuktiga miljöer.
2. Håll undan från direkt solljus och utsätt inte produkten för höga temperaturer. Höga temperaturer kan skada produkten.
3. Utsätt inte produkten för kyla, eftersom produktens innandöme kan skadas.
4. Plocka inte isär produkten.
5. Tappa inte hörlurar.
6. Ladda hörlurar i maximalt tio timmar.
7. Använd Typ-C laddningskabeln som följde med hörlurar vid laddning.
8. Ladda endast med enheter som är betygssatta och märkta med 5V för att undvika skador på högtalaren.
9. Batteritid och antal laddningscykler varierar beroende på användning och inställningar.
10. Förvara utom räckhåll för små barn. Detta är inte en leksak.

ITALIANO



LAY-OUT DISPOSITIVO

1. Laccio porta-badge
2. +: Pulsante volume su: brano successivo, aumenta il volume.
3. -: Pulsante volume giù: brano precedente, diminuisci il volume.
4. Pulsante Bluetooth: cambia la modalità di riproduzione.
5. Pulsante pausa: riproduci, metti in pausa, rispondi alle chiamate, TWS (True Wireless Stereo).
6. Pulsante di accensione: accendi/spegni, controllo luci RGB.
7. Indicatore livello batteria.
8. Luce indicatrice Bluetooth.
9. Porta di ricarica Type-C.
10. Porta AUX IN.
11. Slot per scheda TF.
12. Microfono.

CARICARE L'ALTOPARLANTE

Collega il cavo di ricarica fornito all'ingresso di ricarica dello speaker e a un caricabatterie USB.

Gli indicatori LED si accenderanno progressivamente durante la ricarica. 3 indicatori LED rimarranno accesi quando lo speaker sarà completamente carico.

UTILIZZO

Se si vuole associare il proprio dispositivo mobile con l'altoparlante, assicurarsi che sia attiva la modalità BT sul proprio dispositivo. Accendere il pulsante di accensione/spegnimento per accoppiare il dispositivo. Dopo averlo fatto, l'altoparlante sarà visibile nella lista dei dispositivi Bluetooth del tuo dispositivo. Selezionare "Urban Vitamin Pacific Grove" per associare il tuo dispositivo con l'altoparlante.

MODALITÀ DI RIPRODUZIONE

Premi brevemente il pulsante Bluetooth per passare tra le diverse modalità di riproduzione BT, TF o AUX.

MODALITÀ EQ

Premi due volte il pulsante Bluetooth per passare tra le diverse modalità EQ: STANDARD, BASSO, 3D.

LUCI RGB

Premi brevemente il pulsante di accensione per accendere e spegnere le luci RGB. Riproduzione della musica: le luci RGB lampeggiano al ritmo della musica.

Pausa: le luci RGB si muovono lentamente come una respirazione.

Premi brevemente il pulsante di accensione per passare tra le 3 modalità delle luci RGB.

CONNESSIONE MULTIPPOINT

1: Accendi entrambi gli altoparlanti.

2: Premi e tieni premuto il pulsante Riproduci/Pausa su uno degli altoparlanti per circa 2 secondi finché non senti un suono "beep". L'altoparlante primario è l'altoparlante su cui hai premuto il pulsante Riproduci/Pausa per l'abbinamento iniziale.

3: Rilascia il pulsante Riproduci/Pausa. Potrebbero passare alcuni secondi in più prima che gli altoparlanti si colleghino tra loro. Controlla le luci indicatorie per distinguere il canale L/R. La luce bianca su uno degli altoparlanti lampeggia bianca ogni 3 secondi. Questo è il canale sinistro (l'altoparlante primario); la luce bianca sull'altro altoparlante è bianca fissa, che dovrebbe essere il canale destro.

4: Vai nel menu Bluetooth del tuo smartphone ed abbinati gli altoparlanti al tuo telefono selezionando il numero di modello dell'altoparlante (verrà visualizzato solo un numero che li combina entrambi).

DISCONNESSIONE MULTIPPOINT

Premi e tieni premuto il pulsante Riproduci/Pausa su uno degli altoparlanti per circa 2 secondi finché non senti un suono "beep".

SPECIFICHE

Driver altoparlante (mm)

Rapporto S/N (dB)

Tempo di riproduzione continuo

Tempo di ricarica

Capacità batteria:

Funzione microfono:

Funzione risposta:

Versione BT:

BT Nome per l'associazione:

Uscita:

IPX

Input

45mm*2 + 67mm

85 dB

8 ore

3,5 ora

3500 mAh

sì

sì

5.0

Urban Vitamin Pacific Grove

30W


IPX7

5V/2.0A

AVVISO

1. Tenere il prodotto in un luogo asciutto; non mettere il prodotto in luoghi umidi
2. Tenere lontano dalla luce diretta del sole e dalle temperature elevate. Le temperature elevate potrebbero danneggiarlo
3. Tenere lontano dalle temperature fredde, aiuterà a prevenire danni interni
4. Non smontare il prodotto.
5. Evitare di far cadere le auricolari.
6. Non tenere in carica le auricolari per più di 10 ore.
7. Per caricare utilizzare il cavo di ricarica Tipo-C in dotazione con le auricolari.
8. Caricare solo con dispositivi classificati e contrassegnati con 5V per evitare danni allo speaker.
9. La durata della batteria e il numero di cicli di ricarica variano in base all'uso e alle impostazioni.
10. Tenere lontano dai bambini piccoli. Questo non è un giocattolo.

POLSKI



ELEMENTY URZĄDZENIA

1. Smycz
2. +: Przycisk podgłoszenia: następny utwór, zwiększ głośność.
3. -: Przycisk ściszenia: poprzedni utwór, zmniejsz głośność.
4. Przycisk Bluetooth: przełącz tryb odtwarzania.
5. Przycisk pauzy: odtwarzaj, pauzuj, odbierz połączenie, TWS (True Wireless Stereo).
6. Przycisk zasilania: włącz/wyłącz, sterowanie oświetleniem RGB.
7. Wskaźnik poziomu baterii.
8. Dioda sygnalizacyjna Bluetooth.
9. Port ładowania typu C.
10. Port AUX IN.
11. Slot na kartę TF.
12. Mikrofon.

ŁADOWANIE AKUMULATORA GŁOŚNIKA

Podłącz dostarczony kabel ładowania do wejścia ładowania głośnika oraz do ładowarki USB.

Wskaźniki LED będą się zapalać kolejno podczas ładowania. 3 wskaźniki LED pozostaną włączone, gdy głośnik będzie w pełni naładowany.

SPOSÓB UŻYCIA

Aby sparować urządzenie przenośne z głośnikiem, włącz tryb Bluetooth na urządzeniu. Naciśnij przycisk wł./wyt., aby sparować urządzenie. Po tej czynności głośnik będzie widoczny na liście urządzeń Bluetooth na urządzeniu. Wybierz pozycję "Urban Vitamin Pacific Grove", aby sparować urządzenie przenośne z głośnikiem.

TRYB ODTWARZANIA

Krótko naciśnij przycisk Bluetooth, aby przełączyć się między różnymi trybami odtwarzania: BT, TF lub AUX.

TRYB EQ

Podwójne naciśnięcie przycisku Bluetooth, aby przełączyć różne tryby EQ: STANDARD, BASS, 3D.

ŚWIATŁA RGB

Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć i wyłączyć światła RGB. Odtwarzaj muzykę: światła RGB migają w rytm muzyki.

Pauza: światło RGB wykonuje powolny ruch oddychania.

Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby przełączyć się między 3 trybami światel RGB.

POŁĄCZENIE MULTIPOINT

1: Włącz obie głośniki.

2: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Odtwarzaj/Pauza na jednym z głośników przez około 2 sekundy, aż usłyszysz dźwięk "bip". Głośnik podstawowy to ten, na którym wcześniej naciśnąłeś przycisk Odtwarzaj/Pauza, aby dokonać początkowego sparowania.

3: Puść przycisk Odtwarzaj/Pauza. Może minąć kilka sekund, zanim głośniki połączą się ze sobą. Sprawdź diody sygnalizacyjne, aby odróżnić kanały L/P. Biała dioda na jednym z głośników mruga białym światłem co 3 sekundy. To jest lewy kanał (głośnik podstawowy); białe światło na drugim głośniku jest ciągłe, co powinno być prawym kanałem.

4: Przejdź do menu Bluetooth na swoim smartfonie i sparuj głośniki z telefonem, wybierając numer modelu głośnika (wyświetli się tylko jedna liczba, która łączy oba).

ROZŁĄCZENIE MULTIPOINT

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Odtwarzaj/Pauza na jednym z głośników przez około 2 sekundy, aż usłyszysz dźwięk "bip".

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Pędnik głośnika (mm) | 45mm*2 + 67mm |
| Współczynnik dźwięku do szumów (dB) | 85 dB |
| Czas odtwarzania | 8 godz. |
| Czas ładowania | 3,5 godz. |
| Pojemność akumulatorów: | 3500 mAh |
| Funkcja mikrofonu: | tak |
| Funkcja odbierania połączeń: | tak |
| Wersja BT: | 5.0 |
| BT Nazwa parowania: | Urban Vitamin Pacific Grove |
| Moc wyjściowa: | 30W |
| IPX | IPX7 |
| Input | 5V/2.0A |

UWAGA

1. Nie dopuszczać do zawilgocenia urządzenia. Nie umieszczać urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.
2. Nie narażać na promienie słoneczne i wysokie temperatury. Wysokie temperatury mogą spowodować uszkodzenia.
3. Nie przechowywać w niskich temperaturach. Pozwoli to zapobiegać uszkodzeniom wewnętrznym.
4. Nie rozbierać urządzenia.
5. Nie upuszczać słuchawki douszne
6. Nie ładować słuchawki douszne dłużej niż 10 godzin.
7. Podczas ładowania używać kabla z wtykiem Typ C dostarczonego ze słuchawki douszne.
8. Ładować tylko za pomocą urządzeń oznaczonych i oznaczonych jako 5V, aby uniknąć uszkodzenia głośnika.
9. Czas pracy baterii i liczba cykli ładowania różnią się w zależności od użytkownika i ustawień.
10. Trzymać z dala od małych dzieci. To nie jest zabawka.

EU Declaration of Conformity

ENGLISH

XD Connects B.V. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The complete Declaration of Conformity can be found at www.xdconnects.com > search on item number.

DEUTSCH

XD Connects B.V. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige

Konformitätserklärung finden Sie unter www.xdconnects.com > suchen Sie nach der Artikelnummer.

ESPAÑOL

Por la presente, XD Connects B.V. declara que el presente producto satisface los requisitos esenciales y demás disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

La Declaración de conformidad completa puede consultarse en www.xdconnects.com > busque por la referencia.

FRANÇAIS

XD Connects B.V. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/EU.

La Déclaration de conformité peut être consultée dans son intégralité sur www.xdconnects.com > rechercher le numéro de l'article.

ITALIANO

XD Connects B.V. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/EU.

La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo www.xdconnects.com > ricerca per numero di articolo.

NEDERLANDS

XD Connects B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften uit richtlijn 2014/53/EU.

De complete Verklaring van conformiteit is te vinden op www.xdconnects.com > waar u kunt zoeken op het itemnummer.

SVERIGE

XD Connects B.V. förklarar härmed att denna produkt är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga försäkran om överensstämmelse finns på www.xdconnects.com > sök efter artikelnummer.

POLSKI

Firma XD Connects B.V. niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU.

Pełną treść deklaracji zgodności można znaleźć w witrynie www.xdconnects.com, wyszukując numer artykułu.

XD Connects B.V.
Lange Kleiweg 6-28
2288 GK Rijswijk, The Netherlands
1F, iCentrum, Holt Street,
Birmingham, B7 4BP, England



Copyright© XD P331.51X