

## THANK YOU! DANKE / MERCI / GRAZIE / BEDANKT / GRACIAS / TACK / DZIĘKUJĘ / 谢谢

A sincere THANK YOU for showing confidence in us and buying or using products from XD Design.

As part of our sustainable commitment we hope for a similar commitment from your end. Please recycle your Dia travel mug at the end of its life cycle.

You can learn more about your Dia travel mug below:



### ENGLISH

The world population is growing very fast! We need to reuse our resources! The Dia is a good example and can be dismantled easily, each part is identified and can be separated and is ready to recycle, no harmful glue involved!

Here are a few tips to enhance the enjoyment of your new mug.

For safety and hygiene please clean the mug prior to initial use.

Hand wash only. Clean your mug using warm water and detergent after use. Rinse thoroughly with hot water. Do not immerse in water. Dry thoroughly after leaving it to drain.

To achieve the best result from your mug, pre-fill before use with hot water for hot drinks and ice water for chilled drinks, for about three minutes. This mug is not intended to be spill proof or leak proof and is not guaranteed against minor leakage. Always keep upright when filled.

If your mug has not been used for some time, rinse with warm water to remove any residual odours.

Do not store dry, ensure the lid is tightly closed. Do not over-tighten lid.

After filling, please pour out the residue fluid inside the lid.

Keep away from children when filled with hot liquids.

Avoid abrasives, solvents and bleach products.

- Do not microwave or use conventional oven.
- Do not put your mug in a dishwasher.
- Do not freeze.

### NEDERLANDS

De wereldbevolking groei erg snel! Een zeer goede optie is het hergebruiken van onze middelen! De Dia is een goed voorbeeld en kan gemakkelijk worden gedemonteerd, elk deel wordt gendiffenteerd en kan gescheiden worden en is klaar om te recycleren, er is geen schadelijke lijm gebruikt!

Hieronder vindt u een aantal handige tips om optimaal gebruik te maken van uw nieuwe mok.

Vóórdat u uw mok in gebruik neemt dient u deze zorgvuldig schoon te maken.

Alleen wassen met de hand. Wasm de mok schoon met (warm) water en afwasmiddel. Goed naspoelen met (warm) water, maar NIET ondervullen. Na het wassen de mok goed laten uitlekken en dan drogen.

U kunt uw mok vóór gebruik voorverwarmen met warm water of koelen met koud water om een optimale werking te garanderen.

Pas op met het vullen van uw mok, hete vloeistoffen veroorzaken brandwonden.

Controleer of de deksel goed gesloten is zodat deze niet lekt. Draai deksel of sluiting niet te stevig aan.

Uw mok is niet 100% lek vrij, houdt deze daarom altijd rechtop wanneer gevuld.

Wanneer u uw mok langdurig niet heeft gebruikt spoel deze dan met warm water om, zodat achtergebleven resten of geuren verdwijnen.

Bewaar geen ijssels of koudeinhoudende vloeistof in uw mok, hierdoor kan het deksel met grote kracht losraken.

Indien gevuld met hete vloeistoffen buiten bereik van kinderen bewaren.

Gebruik geen bijtende, zuurhoudende of vloeistoffen die bleekbewerkingen.

Uw mok is niet geschikt voor de afwasmachine.

Niet geschikt voor magnetron en oven.

Bewaar uw mok met het deksel eraf.

- Laat na sluiten de deksel uitlekken.
- Niet gezicht om in te vriezen.

### DUTS

Die Weltbevölkerung wächst rasend schnell! Eine gute Option ist das wiederverwenden unserer Ressourcen! Der Dia ist hierfür ein gutes Beispiel. Er kann einfach zerlegt werden, jeder Teil ist erkennbar und kann so separat recycelt werden – es ist kein schädlicher Klebstoff enthalten!

Bitte finden Sie hier einige Tipps, um die Freude an Ihrem neuen Trinkbecher zu verlängern:

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und Hygiene den Becher vor dem ersten Gebrauch reinigen.

Nur handwaschen. Stauben Sie Ihren Becher nach dem Gebrauch mit warmen Wasser und Spülmittel. Spülen Sie den Becher mit heißem Wasser aus. Tauchen Sie den Becher nicht vollständig in Wasser ein. Trocken Sie den Becher gründlich, nachdem Sie ihn entleert haben.

Um beste Ergebnisse zu erhalten, befüllen Sie Ihren Becher vor dem Gebrauch etwa drei Minuten lang mit heißem Wasser für Heißgetränke bzw. mit kaltem Wasser für Kaltgetränke.

Überfüllen Sie Ihren Becher nicht – heiße Flüssigkeit kann den Benutzer verletzen.

Stellen Sie nach dem Befüllen sicher, dass der Deckel des Bechers vollständig geschlossen ist. Geben Sie Acht, den Verschluss des Deckels nicht zu überbrechen.

Der Artikel ist nicht dafür vorgesehen, überlauf- bzw. auslaufgeschützt zu sein. Weiters können kleine unidicte Stellen nicht ausgeschlossen werden. Halten Sie den Becher stets aufrecht beim Befüllen.

Sollten Sie Ihren Becher für einige Zeit nicht benutzt haben, spülen Sie ihn vor dem Gebrauch mit warmen Wasser durch, um eventuelle Rückstände zu entfernen.

Geben Sie den Becher nicht in die Mikrowelle oder in den gewöhnlichen Backofen.

Bewahren Sie im Becher kein Trockeneis oder kohlensäurehaltigen Getränke auf, da diese durch die Druckerzeugung im Inneren des Deckels abstoßen könnten.

Vermeiden Sie Scheuer- und Lösungsmittel, sowie bleichende Produkte.

Nach dem Schließen bitte die überschüssige Flüssigkeit im Innern des Deckels ausgießen.

Lagern Sie Ihren Becher ohne den aufgesetzten Deckel.

Halten Sie Kinder von dem heiß gefüllten Becher fern.

Geben Sie Ihren Becher nicht in die Spülmaschine.

- Frieren Sie den Becher nicht ein.

### FRANÇAIS

La population mondiale augmente de manière exponentielle ! Une excellente solution consiste à réutiliser nos ressources! Le Dia en est le parfait exemple. Chaque partie est identifiée et peut être facilement démontée dans le but d'être recyclée. En outre, il ne présente aucun colle toxique !

Voici quelques conseils pour améliorer le plaisir d'utilisation de votre nouveau mug.

Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, nettoyez le mug avant toute utilisation.

Seulement laver à la main. Après chaque utilisation, nettoyez votre mug avec de l'eau tiède et du liquide vaisselle. Rincez abondamment à l'eau chaude. Ne pas immerger sous l'eau. Séchez correctement après avoir laissé égoutter.

Pour obtenir les meilleurs résultats de votre mug, remplissez avant usage d'eau chaude pour les boissons chaudes et d'eau froide pour les boissons fraîches pendant environ 3 minutes.

Ne pas remplir jusqu'au bord, les liquides chauds peuvent se répandre et brûler l'utilisateur.

Après remplissage, vérifier que le bouchon est bien fermé. Ne pas trop serrer le bouchon.

Le mug peut fuir ou déborder. Toujours garder droit lorsque l'article est rempli.

Ne pas mettre votre mug dans le lave vaisselle.

Si votre mug n'a pas été utilisé(e) depuis un long moment, le rincer avec de l'eau tiède pour enlever toute odeur résiduelle possible.

Garder hors de la portée des enfants lorsque le mug sont remplis de liquides chauds.

Ne pas remplir de glace ou de liquide gazeux ils peuvent faire sauter le bouchon.

Après fermeture veuillez vider le restant du liquide à l'intérieur du couvercle.

Eviter l'utilisation de produits abrasifs, de solvants ou d'eau de javel.

Ne pas mettre au micro-ondes, ni au four traditionnel.

Ne pas utiliser avec un filtre à eau.

Ne pas remplir de glace ou de liquide gazeux ils peuvent faire sauter le bouchon.

Après fermeture veuillez vider le restant du liquide à l'intérieur du couvercle.

Eviter l'utilisation de produits abrasifs, de solvants ou d'eau de javel.

Ne pas mettre au micro-ondes, ni au four traditionnel.

Ne pas utiliser avec un filtre à eau.

Ne pas remplir de glace ou de liquide gazeux ils peuvent faire sauter le bouchon.

Après fermeture veuillez vider le restant du liquide à l'intérieur du couvercle.

Eviter l'utilisation de produits abrasifs, de solvants ou d'eau de javel.

Ne pas mettre au micro-ondes, ni au four traditionnel.

Ne pas utiliser avec un filtre à eau.

Ne pas remplir de glace ou de liquide gazeux ils peuvent faire sauter le bouchon.

Après fermeture veuillez vider le restant du liquide à l'intérieur du couvercle.

Eviter l'utilisation de produits abrasifs, de solvants ou d'eau de javel.

Ne pas mettre au micro-ondes, ni au four traditionnel.

Ne pas utiliser avec un filtre à eau.

Ne pas remplir de glace ou de liquide gazeux ils peuvent faire sauter le bouchon.

Après fermeture veuillez vider le restant du liquide à l'intérieur du couvercle.

Eviter l'utilisation de produits abrasifs, de solvants ou d'eau de javel.

Ne pas mettre au micro-ondes, ni au four traditionnel.

Ne pas utiliser avec un filtre à eau.

Ne pas remplir de glace ou de liquide gazeux ils peuvent faire sauter le bouchon.

Après fermeture veuillez vider le restant du liquide à l'intérieur du couvercle.

Eviter l'utilisation de produits abrasifs, de solvants ou d'eau de javel.

Ne pas mettre au micro-ondes, ni au four traditionnel.

Ne pas utiliser avec un filtre à eau.

Ne pas remplir de glace ou de liquide gazeux ils peuvent faire sauter le bouchon.

Après fermeture veuillez vider le restant du liquide à l'intérieur du couvercle.

Eviter l'utilisation de produits abrasifs, de solvants ou d'eau de javel.

Ne pas mettre au micro-ondes, ni au four traditionnel.

Ne pas utiliser avec un filtre à eau.

Ne pas remplir de glace ou de liquide gazeux ils peuvent faire sauter le bouchon.

Après fermeture veuillez vider le restant du liquide à l'intérieur du couvercle.

Eviter l'utilisation de produits abrasifs, de solvants ou d'eau de javel.

Ne pas mettre au micro-ondes, ni au four traditionnel.

Ne pas utiliser avec un filtre à eau.

Ne pas remplir de glace ou de liquide gazeux ils peuvent faire sauter le bouchon.

Après fermeture veuillez vider le restant du liquide à l'intérieur du couvercle.

Eviter l'utilisation de produits abrasifs, de solvants ou d'eau de javel.

Ne pas mettre au micro-ondes, ni au four traditionnel.

Ne pas utiliser avec un filtre à eau.

Ne pas remplir de glace ou de liquide gazeux ils peuvent faire sauter le bouchon.

Après fermeture veuillez vider le restant du liquide à l'intérieur du couvercle.

Eviter l'utilisation de produits abrasifs, de solvants ou d'eau de javel.

Ne pas mettre au micro-ondes, ni au four traditionnel.

Ne pas utiliser avec un filtre à eau.

Ne pas remplir de glace ou de liquide gazeux ils peuvent faire sauter le bouchon.

Après fermeture veuillez vider le restant du liquide à l'intérieur du couvercle.

Eviter l'utilisation de produits abrasifs, de solvants ou d'eau de javel.

Ne pas mettre au micro-ondes, ni au four traditionnel.

Ne pas utiliser avec un filtre à eau.

Ne pas remplir de glace ou de liquide gazeux ils peuvent faire sauter le bouchon.

Après fermeture veuillez vider le restant du liquide à l'intérieur du couvercle.

Eviter l'utilisation de produits abrasifs, de solvants ou d'eau de javel.

Ne pas mettre au micro-ondes, ni au four traditionnel.

Ne pas utiliser avec un filtre à eau.

Ne pas remplir de glace ou de liquide gazeux ils peuvent faire sauter le bouchon.

Après fermeture veuillez vider le restant du liquide à l'intérieur du couvercle.

Eviter l'utilisation de produits abrasifs, de solvants ou d'eau de javel.

Ne pas mettre au micro-ondes, ni au four traditionnel.

Ne pas utiliser avec un filtre à eau.

Ne pas remplir de glace ou de liquide gazeux ils peuvent faire sauter le bouchon.

Après fermeture veuillez vider le restant du liquide à l'intérieur du couvercle.

Eviter l'utilisation de produits abrasifs, de solvants ou d'eau de javel.

Ne pas mettre au micro-ondes, ni au four traditionnel.

Ne pas utiliser avec un filtre à eau.

Ne pas remplir de glace ou de liquide gazeux ils peuvent faire sauter le bouchon.

Après fermeture veuillez vider le restant du liquide à l'intérieur du couvercle.

Eviter l'utilisation de produits abrasifs, de solvants ou d'eau de javel.

Ne pas mettre au micro-ondes, ni au four traditionnel.

Ne pas utiliser avec un filtre à eau.

Ne pas remplir de glace ou de liquide gazeux ils peuvent faire sauter le bouchon.